

# Elementi & Modena Peisbord/Peiskrukke

## Hurtigstart

### TENNING:

1. Les bruksanvisningen før du bruker apparatet. (For bruksanvisning, klikk [HER!](#))
2. Regulatorhjulet må stå i «OFF» posisjon.
3. Sett inn batteri (AAA som medfølger) i tenningsbryteren ved å skru den løs.
4. Koble til propanflasken.
5. Trykk inn og vri regulatorhjulet mot klokka til «LOW».
6. Trykk inn tenningsbryteren (IGNITER) gjentatte ganger for å antenne.
7. Slipp regulatorhjulet etter ca.45 sekunder.
8. Hvis apparatet ikke tenner innen 45 sekunder, sett regulatorhjulet i «OFF», vent 5 minutter og gjenta prosedyren.
9. Hvis tenneren ikke virker, bruk en lang fyrstikk eller en lighter rundt brenneringen.
10. Juster flammen med regulatorhjulet til foretrukket effekt.

### SLÅ AV:

1. Trykk og vri regulatorhjulet med klokka til «OFF» posisjon.
2. Skru av gassen fra propanflasken (gjøres på regulatoren).

### MERK!

Når apparatet ikke er i bruk, er det viktig at bryteren på propanflasken er avstengt.